

Guide

Vous trouverez ici nos instructions d'utilisation et d'entretien du béton de bois FibroTech après la pose. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez en savoir plus sur www.fibrotech.dk.



Après le montage

Une fois que vous avez installé les plafonds FibroTech, c'est une bonne idée de passer l'aspirateur sur le plafond. Cela enlève toute poussière de coupe et de vissage dans les plaques. N'oubliez pas d'utiliser un embout pinceau.

Si des traînées ou de la saleté sont apparues sur les dalles de béton de bois FibroTech lors de l'installation, elles peuvent être enlevées avec du papier de verre grain 40, ou avec un chiffon bien essoré. S'il s'agit de planches peintes, vous pouvez acheter de la peinture de réparation FibroTech pour les planches.

Les dalles de béton de bois FibroTech ne nécessitent pas plus de nettoyage ou d'entretien que les autres produits. En cas de besoin, un aspirateur ou une brosse à poussière peuvent être utilisés.

Si des planches non peintes ont été installées et que vous souhaitez ensuite peindre les planches, contactez votre revendeur/peintre le plus proche, qui pourra vous aider.

Entretien courant

Les dalles de béton de bois FibroTech ne nécessitent généralement pas d'entretien ultérieur. Cependant, nous vous recommandons de nettoyer, comme les autres surfaces, au besoin. Cela se fait avec l'embout brosse de l'aspirateur ou en essuyant avec un chiffon fortement essoré.

Si vous souhaitez ensuite peindre vous-même les plaques, vous pouvez utiliser un rouleau à peinture à poils longs ou un spray à main.

Les peintures à base d'eau n'altèrent pas les propriétés d'absorption acoustique.

